


Handleiding voor het programmeren van een handzender met mini-schakelaars of dips switch.


- 1 Open een handzender die al in gebruik is op uw installatie.
Check de positie van de mini-schakelaars.

Voorbeeld van een codering van een handzender die al in gebruik is.



Model gedeponeerd (R) volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

- 2 Open de nieuwe handzender.
Zet de mini-schakelaars van de nieuwe handzender in dezelfde positie.




- 3 Test de nieuwe handzender.
Sluit de handzender.

Handleiding voor het programmeren van een handzender met mini-schakelaars of dips switch.


- 1 Open een handzender die al in gebruik is op uw installatie.
Check de positie van de mini-schakelaars.

Voorbeeld van een codering van een handzender die al in gebruik is.



Model gedeponeerd (R) volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

- 2 Open de nieuwe handzender.
Zet de mini-schakelaars van de nieuwe handzender in dezelfde positie.




- 3 Test de nieuwe handzender.
Sluit de handzender.

Handleiding voor het programmeren van een handzender met mini-schakelaars of dips switch.

- 1 Open een handzender die al in gebruik is op uw installatie.
Check de positie van de mini-schakelaars.

Voorbeeld van een codering van een handzender die al in gebruik is.



Model gedeponeerd (R) volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

- 2 Open de nieuwe handzender.
Zet de mini-schakelaars van de nieuwe handzender in dezelfde positie.



- 3 Test de nieuwe handzender.
Sluit de handzender.