



TELECO 433

Aanmelden via een handzender die al in gebruik is :

Neem een handzender die al in gebruik is en een nieuwe handzender.

De handeling dient bij de poort uitgevoerd te worden (in de ontvangst zone van de radio ontvanger).

1	2	3
 <p>Oud model</p>	<p>Druk op een van de toetsen van de handzender die al in gebruik is. <i>De ontvanger geeft een geluidssignaal: de ontvanger is in aanmeldmodus gedurende 5 seconden.</i></p>	<p>Neem een nieuwe handzender en druk op de toets die u wilt aanleren. <i>De ontvanger geeft meerdere geluidssignalen ten teken dat de handzender aangemeld is.</i></p>
 <p>Druk op de verborgen knop van de handzender die al in gebruik is. <i>De ontvanger geeft een geluidssignaal.</i></p>		